LUMIX ZUBEHÖR KOMPATIBILITÄT

Stand: 20.07.2012

		G Micro System							Superzoom				Traveller Zoom				Kreativ		Tough				Touch			Stylishzoom							
		GH2	G5	G3	GX1	GF5	GF3	G2	FZ200	FZ62	FZ150	FZ48	TZ31	TZ25	TZ22	TZ18	LX7	LX5	FT4	FT3	FT20	FT10	FX80	FX90	FX77	SZ7	SZ5	SZ1	FS45	FS40	FS37/35	FS18/16
AKKUS																																
Li-Ionen Akkus	DMW-BLC12E	•	•						•																							
	DMW-BCK7E																				•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DMW-BLD10E			•	•																											
	DMW-BLE9E					•	•																									
	DMW-BCF10E																		•	•												
	DMW-BCG10E												•	•	•	•																
	DMW-BCH7E																					•										
	DMW-BLB13E(9)							•																								
	DMW-BMB9E									•	•	•																				
	DMW-BCJ13E																•	•														
OBJEKTIVE																																
MicroFourThirds-Obj.	Lumix G 3.5/8mm Fisheye	•	•	•	•	•	•	•																								
	Lumix G 4-5,6/45-150mm	•	•	•	•	•	•	•																								
	Lumix G 4-5,6/45-200mm	•	•	•	•	•	•	•																								
	Lumix G 4-5,6 / 100-300mm	•	•	•	•	•	•	•																								
	Lumix G 2,8 / 12-35mm	•	•	•	•	•	•	•																								
nur im KIT	Lumix G 3,5-5,6/14-42mm	•	•	•	•	•	•	•																								
	Lumix G 3,5-5,6/14-45mm	•	•	•	•	•	•	•																								
	Lumix G X PZ 3,5-5,6/14-42mm	•	•	•	•	•	•	•																								
	Lumix G X PZ 4,0-5,6/45-175mm	•	•	•	•	•	•	•																								
	Lumix G 1,7/ 20 mm Pancake	•	•	•	•	•	•	•																								
	Lumix G 2,5/ 14 mm Pancake	•	•	•	•	•	•	•																								
	Lumix G X 2,8/12-35mm	•	•	•	•	•	•	•																								
	Lumix G 12/ 12,5mm 3D	•	•	•	•	•	•	•*5																								
	Leica DG 1,4/ 25 mm	•	•	•	•	•	•	•																								
	Leica DG 2,8/ 45 mm Makro	•	•	•	•	•	•	•																								
	Lumix G 4,0-5,8/ 14-140 mm	•	•	•	•	•	•	•																								
	Lumix G 4/ 7-14 mm	•	•	•	•	•	•	•																								
FourThirds-Objektive	Leica D 3,5-5,6/14-150mm	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9																								
	Leica D 1,4/25mm	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9																								
Filter/Sucher																																
Optischer Sucher	DMW-VF1E																•	•														
Elektronischer Sucher	DMW-LVF1E																	•														
	DMW-LVF2E				•												•															
Zoom-Hebel	DMW-ZL1E	•*16	•*16	•*16	•*16	•*16	•*16	•*16																								
Weitwinkel-Konverter	DMW-GWC1GU	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12																								
	DMW-LW46E																															
	DMW-LWA52E																	•*2														
	DMW-LW55E																															
Tele-Konverter	DMW-GTC1GU	•*13	•*13	•*13	•*13	•*13	•*13	•*13																								
	DMW-LT55E								•*3	•*1	•*1	•*1																				
Fisheye-Konverter	DMW-GFC1GU	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12																								
MC Schutzfilter	DMW-LMCH37	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4									•*4															
	DMW-LMC46E	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4																								
	DMW-LMCH62E	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4																								
	DMW-LMC52E	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•	•	•	•																				
ND Filter	DMW-LND37E	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4									•*4															
	DMW-LND46E	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4																								
	DMW-LND52E	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•	•	•	•																				
Polfilter	DMW-LPL62E	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4																								
	DMW-LPL46E	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4																								
	DMW-LPL52E	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•	•	•	•																				
	DMW-LPLA37																•*4															
Makro-Konverter	DMW-GMC1GU	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12																								
	DMW-LC55E								•*3	•*1	•*1	•*1																				
Adapterring für Linsen/ Filter	DMW-LA7GU								•																							
	DMW-LA6E																	•														
	DMW-LA5E									•	•	•																				
	DMW-LA4E																															
	DMW-LA3E																															
	DMW-LA2E																															
	DMW-FA1																•															
FourThirds-Adapter	DMW-MA1E	•	•	•	•	•	•	•																								
Leica M-Adapter	DMW-MA2ME	•	•	•	•	•	•	•																								
Leica R-Adapter	DMW-MA3RE	•	•	•	•	•	•	•																								
BLITZLICHT																																
	DMW-FL500E	•	•	•	•			•	•		•						•	•														
	DMW-FL360E	•	•	•	•			•	•		•						•	•														
	DMW-FL220E	•	•	•	•			•	•		•						•	•														
UNTERWASSERGEHÄUSE																																
	DMW-MCTZ10E																															
	DMW-MCTZ20E													•	•	•																
	DMW-MCTZ30E												•																			
	DMW-MCFT2E																															
	DMW-MCFT3E																		•	•												
	DMW-MCZX3E																															
	DMW-MCTZ7E																															
TASCHEN																																
Nylon	DMW-CZ18E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																				
Leder	DMW-CGK11E-K					•*11	•*11																									
	DMW-CGK12E-K			•*10																												
	DMW-PHH14XEK												•	•	•	•																
	DMW-PZH07XEK								•	•	•	•																				
	DMW-CLX5E-K																	•														
	DMW-CLX7E-K																•															
	DMW-PSS03XEK																						•		•			•	•		•	
	DMW-PSH20XEK																							•		•		•		•		
Neopren	DMW-CFT1E-D																		•	•	•											
EXT. STEREOMIKROFON																																
	DMW-MS1E	•						•	•		•																					
KABELFERNAUSLÖSER																																
	DMW-RSL1E	•	•	•	•			•	•		•																					
VIDEOKABEL																																
HD-Komponentenkabel	DMW-HDC2E																	•														
Mini HDMI-Kabel (1,5m)	RP-CHEM15E-K	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•						•		•	•						
Mini HDMI-Kabel (3,0m)	RP-CHEM30E-K	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•						•		•	•						
Micro HDMI-Kabel (1,5m)	RP-CHEU15E-K																		•	•				•								
NETZADAPTER																																
Netzadapter	DMW-AC5EG																•*15					•										
	DMW-AC8E	•*7	•*7	•*6	•*6	•*8	•*8		•*7	•*14																						
	DMW-DCC3E							•																								
	DMW-DCC6									•*14																						
	DMW-DCC7																•*15															
	DMW-DCC8	•*7	•*7						•*7																							
	DMW-DCC9			•*6	•*6																											
	DMW-DCC11						•*8																									

Mehr Infos zur Kompatibilitäten mit älteren Lumix Modellen finden Sie online unter www.panasonic.de

Weitere Artikel als Ersatzteil erhältlich

*1 Adapter DMW-LA5E erforderlich
*2 Adapter DMW-LA6E erforderlich
*3 Adapter DMW-LA7E erforderlich
*4 Abhängig vom verwendeten Objektiv
*5 Firmware-Update 1.1 (ab November 2010) erforderlich
*6 Für Dauerstrom sind DMW-AC8E und -DCC9 erforderlich
*7 Für Dauerstrom sind DMW-AC8E und -DCC8 erforderlich
*8 Für Dauerstrom sind DMW-AC8E und -DCC11 erforderlich
*9 Zur Nutzung von FourThirds-Objektiven ist der Adapter DMW-MA1E erforderlich
*10 mit Standardzoom
*11 mit Pancake Objektiv
*12 nur für Lumix G Vario Powerzoom 14-42mm und Pancake Objektiv Lumix G 14mm
*13 nur für Lumix G Vario Powerzoom 14-42mm
*14 Für Dauerstrom sind DMW-AC8E und -DCC6 erforderlich
*15 Für Dauerstrom sind DMW-AC5E und -DCC7 erforderlich
*16 Nur für Bjektive mit manuellem Zoom
(•) gewisse Funktionen können nicht voll genutzt werden (TTL, FL)

Diese Liste wurde sorgfältig erstellt und gibt den Stand des vorgenannten Datums wieder. Wir behalten uns technische Änderungen vor und es können trotz aller Sorgfalt auch vereinzelt fehlerhafte Angaben vorkommen. Daher sollten Sie vor dem Kauf Ihren Fachhändler um Rat fragen und die Verwendbarkeit des Zubehörteils prüfen.